


# Čelovka Firefly

## KOMPONENTY:



MODEL: SLH2066

## Specifikace:

Materiál: PC + ABS

Rozměry produktu: 60 × 38 × 33 mm

Hmotnost: 85 g

LED: 5 W bílý bodový LED + 3 W bílý LED reflektor

Baterie: Vestavěná polymerová baterie 1200 mAh

Výstupní jas: Celkem: 300 lumenů

(Bodové světlo: 220 lumenů; Ploché světlo: 100 lumenů)

Doba provozu: 4 hodiny (ve vysokém režimu)

Stupeň vodotěsnosti: IPX7

Dosah paprsku: Bodové světlo: 120 m; Dosah světlotmetu: 10 m

## Ruční ovládání:

### Hlavní tlačítko (levé)

Stiskněte jednou pro zapnutí režimu bodového světla s vysokým jasnem.

Dalším stisknutím přepnete do režimu bodového světla se středním jasnem.

Dalším stisknutím přepnete do režimu bodového světla s nízkým jasnem.

Dalším stisknutím světlo vypnete.

### Pomocné tlačítko (pravé)

Stiskněte jednou pro zapnutí režimu reflektoru s vysokým jasnem.

Dalším stisknutím přepnete do režimu reflektoru se středním jasnem.

Dalším stisknutím přepnete do režimu červeného světla.

Dalším stisknutím přepnete do režimu blikání červeného světla.


Dalším stisknutím přepnete do režimu SOS červeného světla.

Dalším stisknutím světlo vypnete.

**BUSHMAN®**

# Čelovka Firefly

## KOMPONENTY:



MODEL: SLH2066

## Špecifikácia:

Materiál: PC + ABS

Rozmery produktov: 60 × 38 × 33 mm

Hmotnosť: 85 g

LED: 5 W biely bodový LED + 3 W biely LED reflektor

Batéria: Vstavovaná polymérová batéria 1200 mAh

Výstupný jas: Celkom: 300 lúmenov

(Bodové svetlo: 220 lúmenov; Ploché svetlo: 100 lúmenov)

Doba prevádzky: 4 hodiny (vo vysokom režime)

Stupeň vodotesnosti: IPX7

Dosah lúča: Bodové svetlo: 120 m; Dosah svetlotmetu: 10 m

## Ručné ovládanie:

### Hlavné tlačidlo (ľavé)

Stlačte 1-krát pre zapnutie režimu bodového svetla s vysokým jasnem.

Dalším stlačením prepnete do režimu bodového svetla so stredným jasnem.

Ďalším stlačením prepnete do režimu bodového svetla s nízkym jasnem.

Ďalším stlačením svetlo vypnete.

### Pomocné tlačidlo (pravé)

Stlačte 1krát pre zapnutie režimu reflektora s vysokým jasnem.

Ďalším stlačením prepnete do režimu reflektora so stredným jasnem.

Ďalším stlačením prepnete do režimu červeného svetla.

Ďalším stlačením prepnete do režimu blikania červeného svetla.


Ďalším stlačením prepnete do režimu SOS červeného svetla.

Ďalším stlačením svetlo vypnete.

**BUSHMAN®**

# Stirnlampe Firefly

## KOMPONENTEN:



MODEL: SLH2066

## Parameter:

Material: PC + ABS Kunststoffe  
Produktmaße: 60 × 38 × 33 mm  
Gewicht: 85 g  
LED: 5 W Spot-LED (weiß) + 3 W LED-Strahler (weiß)  
Batterie: Integrierter Lithium-Polymer-Akku (1200 mAh)  
Lichtstrom: 300 Lumen gesamt (Spot-LED 220 Lumen, Flächenlicht 100 Lumen)  
Leuchtdauer: 4 Stunden (im High-Modus)  
Schutzart: IPX7  
Reichweite: Spotlicht – 120 m, Flächenlicht – 10 m

## Manuelle Steuerung:

### Haupttaste (links)

Drücken Sie einmal, um den Spotlichtmodus mit hoher Helligkeit zu aktivieren.  
Durch erneutes Drücken wechseln Sie in den Spotlichtmodus mit mittlerer Helligkeit.  
Durch erneutes Drücken wechseln Sie in den Spotlichtmodus mit niedriger Helligkeit.  
Durch erneutes Drücken schalten Sie das Licht aus


### Zusatztaste (rechts)

Drücken Sie einmal, um den Reflektor-Modus mit hoher Helligkeit einzuschalten.  
Durch erneutes Drücken wechseln Sie in den Reflektor-Modus mit mittlerer Helligkeit.  
Durch erneutes Drücken wechseln Sie in den Blinkmodus für das Rotlicht.  
Durch erneutes Drücken wechseln Sie in den SOS-Modus für das Rotlicht.  
Durch erneutes Drücken schalten Sie das Licht aus.

**BUSHMAN®**

# Headlamp Firefly

## COMPONENTS:



MODEL: SLH2066

## Specifications:

Material: PC + ABS  
Product Size: 60 × 38 × 33 mm  
Weight: 85 g  
LED: 5 W white spotlight LED + 3 W white floodlight LED  
Battery: Built-in 1200 mAh polymer battery  
Brightness Output: Total: 300 lumens  
(Spotlight: 220 lumens; Floodlight: 100 lumens)  
Runtime: 4 hours (on high mode)  
Waterproof Rating: IPX7  
Beam Distance: Spotlight: 120 m; Floodlight: 10 m

## Manual Operation:

### Main Button (Left)

Press once to turn on high-brightness spotlight mode.  
Press again to cycle to medium-brightness spotlight mode.  
Press again to cycle to low-brightness spotlight mode.  
Press once more to turn the light Off.

### Auxiliary Button (Right)

Press once to turn on high-brightness floodlight mode.  
Press again to cycle to medium-brightness floodlight mode.  
Press again to cycle to red light mode.  
Press again to cycle to red light flashing mode.  
Press again to cycle to red light SOS mode.  
Press once more to turn the light Off.

**BUSHMAN®**