

Baterka Crank

OBSAH BALENÍ:

- Baterka Crank, návod na použití

PŘEHLED PRODUKTU:

- Ruční klika dynamo
- Karabinová spona
- Vypínač napájení
- Solární panel
- LED žárovky

SPECIFIKACE:

- Provozní doba: 2 h
- Kapacita baterie: 40 mAh
- Typ baterie: Ni-MH
- Životnost LED: 100,000 hod
- Rozměry: 124 x 45 x 32 mm
- Hmotnost: 86 g

NABÍJENÍ POMOCÍ RUČNÍ KLIKY:

Otáčejte ruční páčkou rychlostí 2 otočení za sekundu, abyste nabili baterii. Jedna minuta točení generuje energii na 8 minut svícení.

Poznámka: Chcete-li chránit dlouhodobý výkon baterie, neotáčejte klikou déle než 15 minut!

NABÍJENÍ POMOCÍ SOLÁRNÍHO PANELU:

Solární panel lze nabíjet pod přirozeným i umělým světlem. Nabíjení na přímém slunečním světle po dobu 30 minut bude generovat energii, dostačující na 10 minut osvětlení. 40 hodin přímého slunečního světla baterii plně nabije.

UŽIVATELSKÉ TIPY:

1. Otáčejte ruční klikou s vypnutou baterkou!
2. Vyhněte se místům s extrémním teplem a vlhkostí.
3. Na ruční kliku příliš netlačte, aby nedošlo k jejímu poškození.
4. Chcete-li chránit výkon baterie, otáčejte ruční klikou po dobu alespoň jedné minuty každý měsíc.

ZÁRUKA:

Záruka se nevztahuje na nesprávné použití výrobku a na jeho násilné mechanické poškození.

BUSHMAN®



Baterka Crank

OBSAH BALENIA:

- Baterka Crank, návod na použitie

PREHĽAD PRODUKTU:

- Ručná kľuka dynamo
- Karabínová spona
- Vypínač napájania
- Solárny panel
- LED žiarovky

ŠPECIFIKÁCIA:

- Prevádzková doba: 2 h
- Kapacita batérie: 40 mAh
- Typ batérie: Ni-MH
- Životnosť LED: 100,000 hod
- Rozmery: 124 x 45 x 32 mm
- Hmotnosť: 86 g

NABÍJANIE POMOCOU RUČNEJ KĽUKY:

Otáčajte ručnou páčkou rýchlosťou 2 otočení za sekundu, aby ste nabili batériu. Jedna minúta točenia generuje energiu na 8 minút svietenia.

Poznámka: Ak chcete chrániť dlhodobý výkon batérie, neotáčajte kľukou dlhšie ako 15 minút!

NABÍJANIE POMOCOU SOLÁRNEHO PANELU:

Solárny panel je možné nabíjať pod prirodzeným aj umelým svetlom. Nabíjanie na priamom slnečnom svetle po dobu 30 minút bude generovať energiu, dostačujúcu na 10 minút osvetlenia. 40 hodín priameho slnečného svetla batériu plne nabije.

UŽIVATELSKÉ TIPY:

1. Otáčajte ručnou kľukou s vypnutou baterkou!
2. Vyhnite sa miestam s extrémnym teplom a vlhkosťou.
3. Na ručnú kľuku príliš netlačte, aby nedošlo k jej poškodeniu.
4. Ak chcete chrániť výkon batérie, otáčajte ručnou kľukou po dobu aspoň jednej minúty každý mesiac.

ZÁRUKA:

Záruka sa nevztahuje na nesprávne použitie výrobku a na jeho násilné mechanické poškodenie.

BUSHMAN®



Flashlight Crank

PACKAGE CONTENTS:

- Hand Crank and Solar Flashlight, User manual

Product Overview:

- Carabiner clip
- Hand crank
- Power switch
- Solar panel
- LED bulbs

SPECIFICATIONS:

- Work Time: 2 h
- Battery Capacity: 40mAh
- Battery Type: Ni-MH
- LED Lifespan: 100,000 hours
- Dimensions: 124 x 45 x 32 mm / 4.88 x 1.77 x 1.26in
- Weight: 86g / 3.0oz

CHARGE WITH THE HAND CRANK:

Rotate the crank at 2 rounds per second to charge the battery. One minute's crank will generate power for 8 minute's lighting.

Note: To protect the long-term performance of the battery, do not rotate the crank for more than 15 minutes.

CHARGE WITH THE SOLAR PANEL:

The solar panel can be charged under both natural and artificial light. Charge under direct sunlight for 30 minutes will generate power for 10 minutes' lighting. 40 hours of direct sunlight will full charge the battery.

USAGE TIPS:

1. Please rotate the hand crank with the flashlight turned off!
2. Avoid places with extreme heat and humidity.
3. Please apply moderate strength on the hand crank so as not to damage it.
4. To protect the battery performance, please rotate the hand crank for 1 minute at least every month.

WARRANTY:

The warranty does not cover improper use of the product and its violent mechanical damage.

BUSHMAN®



Taschenlampe Crank

PACKUNGSIHALT:

- Taschenlampe Crank, Gebrauchsanweisung

PRODUKTÜBERSICHT:

- Dynamo-Handkurbel
- Karabinerhaken
- Stromschalter
- Sonnenkollektor
- LED-Leuchtmittel

SPEZIFIKATION:

- Betriebszeit: 2 Std
- Batteriekapazität: 40 mAh
- Batterietyp: Ni-MH
- LED-Betriebszeit: 100,000 Std
- Abmessungen: 124 x 45 x 32 mm
- Gewicht: 86 gr

AUFLADEN MIT HANDKURBEL:

Drehen Sie mit Handkurbel mit 2 Umdrehungen pro Sekunde, um den Akku aufzuladen. Eine Minute Drehen erzeugt Energie für 8 Minuten Beleuchtung.

Hinweis: Zum Schutz der Langzeitleistung des Akkus die Kurbel nicht länger als 15 Minuten drehen!

AUFLADEN MIT DEM SOLARPANEL:

Das Solarpanel kann bei natürlichem oder künstlichem Licht aufgeladen werden. Das Aufladen in direktem Sonnenlicht für 30 Minuten erzeugt genug Strom für 10 Minuten Beleuchtung. 40 Stunden direktes Sonnenlicht laden den Akku vollständig auf.

BENUTZERTIPPS:

1. Drehen Sie die Handkurbel bei ausgeschalteter Taschenlampe!
2. Vermeiden Sie Orte mit extremer Hitze und Feuchtigkeit.
3. Drücken Sie nicht zu stark auf die Handkurbel, um sie nicht zu beschädigen.
4. Um die Batterieleistung zu schonen, drehen Sie die Handkurbel jeden Monat mindestens eine Minute lang.

GARANTIE:

Die Garantie deckt nicht den unsachgemässen Gebrauch des Produkts und seine gewaltsame mechanische Beschädigung.

BUSHMAN®

